

Mini manual canvi de room o reflector o YSF2XXX Vàlid per al Yaesu FTM100

1- Entrar a Wires-X

Per entrar a Wires-X primer cal posar la freqüència del repetidor o DMO

Un cop posada la freqüència, Prémer 2 segons «DX»

Si tot va bé, estareu connectat al repetidor en mode wires-X, sortirà «connected» i després apareixerà el nom del repetidor i el reflector on esteu connectats.

Si no va bé, es pot intentar repetir l'enllaç polsant «DX» un instant i esperant el retorn de dades.

2- Triar Reflector

Prémer la tecla BAND 2 seg.

Apareix una pantalla amb 4 opcions. La primera, «ALL» us llistarà tots els reflectors. Amb el «DIAL» podeu anar passant la llista. Cada pocs ítems, farà una petició al repetidor per anar ampliant la llista.

La segona opció «SEARCH» permet buscar el reflector. La podeu triar amb el «DIAL» i per acceptar cal prémer «DISP»

Ara apareix un camp on es pot escriure el nom del reflector on voleu anar, o una part del mateix.

Per exemple, si escriviu «Y» i premeu «DISP» el repetidor us tornarà el llistat de noms que comencen per «Y». Amb el «dial» podeu marcar el que voleu i amb «DISP» us hi podeu connectar.

Nota:

Els modes especials com YSF2DMR, YSF2P25, etc es tracten com a reflectors normals i apareixen al llistat de reflectors.

Teniu un reflector anomenat «local parrot» i un altre «parrot» que us permeten escoltar com arribeu al repetidor. El primer rep la resposta del propi repetidor i el segon rep la resposta de la xarxa.

3-Sortir de wires-X

Per sortir de Wires-X només cal prémer 2 segons DX