

## Manual ràpid FT70DE/DR per connectar rooms amb wires-X

Pas 1:

Activar wires-X a la radio;  
triar freqüència del repetidor / dmo / Dvmega / Hat

Prémer «F» i seguidament «AMS»

Apareixerà «Wires» i poc després, si tot es correcte «connect»

Ara estàs connectat per Wires-X al teu repetidor.

(nota, per tornar al mode d'operació normal, cal prémer 2 seg «MODE»)

Pas 2:

Amb la rodeta, buscar «En» «\*»

Triar la room no connectar d'aquesta llista:

<https://register.ysfreflector.de/export> on heu de descarregar el fitxer CSV. El primer camp és el codi que necessiteu.

Si el numero no te 5 dígit, poseu zeros al davant.

Per exemple, CT-Catalana és: 04523, RC Amired és: 95263; gateway YSF2DMR si està actiu al DMO, 00002.

Escriure el numero de 5 xifres amb el teclat del walki i prémer «AMS».

Un cop fet el repetidor/dmo, si ho te activat, commutarà de room i et dirà «connect» i apareixerà el nom de la room triada en pantalla.

Per guardar les room, i tenir més fàcil accés es prem llarg un numero entre el 0 i el 9 del teclat. Escoltaràs un beep, i amb la rodeta podràs trobar el canal al llistat.

Per reconnectar a un canal simplement tries el canal guardat amb la rodeta i prems «AMS».